

La danse des doigts ??

Keskecé

C'est le moment **juste après avoir allumé l'ordinateur**, où tu dois appuyer **très tôt et plusieurs fois** sur **une touche spéciale** pour :

- soit **entrer dans le BIOS / UEFI**
- soit **afficher le menu de démarrage (Boot Menu)**

=> Ces menus permettent de **désactiver Secure Boot** et/ou **choisir la clé USB Linux**.

(Echap, F1, F2, Suppr > ça dépend de la machine, donc faire tout couvrir toutes les options) F6 (ou F12 ou Echap, encore selon l'ordi)

Où trouver l'info de la bonne touche ?

Dans l'ordre de probabilité :

1. **F2**
2. **Suppr (Delete)**
3. **F12**
4. **Esc**
5. **F10**

Pendant le démarrage

Pendant 1 à 3 secondes, tu peux voir un message du type :

- `Press F2 to enter Setup`
- `Press DEL to enter BIOS`
- `F12 Boot Menu`
- `Esc for Startup Menu`

Le problème :

- ça disparaît vite
- parfois c'est écrit très petit
- parfois... **rien n'est affiché**

Par la marque de l'ordinateur

Touchez les plus courantes par constructeur :

Marque	BIOS / UEFI	Boot Menu
Acer	F2	F12
Asus	F2 ou Suppr	F8
Dell	F2	F12
HP	Esc puis F10	Esc puis F9
Lenovo	F1 ou F2	F12
Toshiba	F2	F12
MSI	Suppr	F11
Samsung	F2	Esc
Sony VAIO	F2	F11 / Assist

Révision #1

Créé 24 janvier 2026 10:40:56 par Scotis Leclère

Mis à jour 24 janvier 2026 10:41:59 par Scotis Leclère